

## Garantie:

Unabhängig von der Sachmängelhaftung gewährt fm eine Garantie von 5 Jahren bei einem normalen täglichen 8-Stunden-Einsatz. Bei längerer Einsatzdauer verkürzt sich die Garantiezeit entsprechend. Von der Garantie ausgenommen sind. Produktteile, die einem allgemeinen Verschleiß unterliegen.

Des Weiteren für Mängel durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz, unsachgemäße Behandlung, aufgrund extremer klimatischer Bedingungen, unsachgemäßer Eingriffe, bei beigestellten Materialien oder aufgrund gewünschter Abweichungen von der Serienausführung.

Die Serie fm asiento entspricht den Anforderungen der DIN EN 1335-1:2020 Typ B.

Das Aluminium-Fußkreuz mit 360°-Bewegung erfüllt nicht die Anforderungen an die Sitzhöhe nach der zuvor beschriebenen DIN EN.



fm Büromöbel GmbH  
Glabdorfer Str. 24  
26219 Bösel – Deutschland  
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0  
[www.fm-bueromoebel.de](http://www.fm-bueromoebel.de)  
[info@fm-bueromoebel.de](mailto:info@fm-bueromoebel.de)

fm Büromöbel Österreich GmbH  
Stelzhamerstr. 25  
4843 Ampflwang – Österreich  
Tel.: +43 - 7675 - 38 155  
[www.fm-bueromoebel.at](http://www.fm-bueromoebel.at)  
[info@fm-bueromoebel.at](mailto:info@fm-bueromoebel.at)

 asiento



## Bedienungsanleitung fm asiento Bürodrehstuhl

### Allgemeine Hinweise:

**Wartung:** Eventuelle Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

**Pflege:** Stoffe können mit Trockenschaum bzw. mit einer leichten Seifenlauge gereinigt werden. Der Sitzbezug ist darüber hinaus einfach abnehmbar und in der Waschmaschine bei max 30° waschbar. Alle Metall und Kunststoffteile können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden.

**Rollen:** Alle Drehstühle sind serienmäßig mit Rollen für weiche Böden (Teppichboden) ausgestattet. Die Rolle ist komplett schwarz. Zum Einsatz auf harten Böden (PVC, Fliesen usw.) sind spezielle Rollen erforderlich. Diese sind an dem grau abgesetzten Laufring zu erkennen. Die Verwendung von falschen Rollen kann zu Schäden am Untergrund und am Stuhl führen. Zum Schutz beim Transport sind die Rollen mit farbigen Kunststoffkappen versehen. Rote Kappe = weicher Boden, blaue Kappe = harter Boden. Diese sind vor Benutzung des Stuhls zu entfernen.



Design Daniel Figueroa



### 1 **Sitzhöhe / Krafteinstellung:**

Mit dem Hebel auf der rechten Seite stellen Sie die Höhe der Sitzfläche ein. Der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sollte ca. 90° betragen, wobei die Füße vollflächig auf dem Boden aufsetzen. Mit dem seitlichen Griff können Sie die Kraftverhältnisse des Stuhls von 45 – 140 kg einstellen.

### 2 **Synchronmechanik:**

Damit die Muskulatur nicht verkrampft, sollten Sie möglichst häufig die Haltung Ihres Oberkörpers wechseln. In der hinteren Hebelposition ist die Mechanik arretiert. Durch Betätigen des Hebels in die mittlere Position wird die Mechanik freigegeben. Durch leichten Druck gegen die Rückenlehne lösen Sie die Synchronverstellung von Sitz und Rückenlehne aus (Verhältnis 1:3). Sitz und Rücken folgen synchron der Körperbewegung (dynamisches Sitzen). Optional ist eine Synchronmechanik mit Sitzneigeverstellung lieferbar. In der vorderen Hebelstellung lässt sich eine 5° Sitzneigung nach vorne zuschalten.

### 3 **Sitztiefenverstellung:**

Drücken Sie den Knopf an der rechten Unterseite der Sitzfläche und schieben Sie die Sitzfläche bis zu 50 mm nach vorne. Der Abstand zwischen Kniekehle und Sitzfläche sollte 20 bis 50 mm betragen.

### 4 **Höhenverstellung Lumbalstütze:**

Über ein Drehrad auf der Rückseite der Rückenlehne lässt sich die Lumbalstütze in der Höhe um 70 mm und in der Tiefe um 25 mm verstellen.

### 5 **Armlehnen:**

Die Armlehnen sollten so eingestellt sein, dass die Ellenbogen nicht direkt am Körper anliegen. Die Höhe der Armlehnen ist dann richtig, wenn Schulter und Nackenmuskulatur entlastet werden und die Ellenbogen bequem aufliegen. Die Höhenverstellung der Armlehnen um 100 mm können Sie durch einen Knopf unterhalb der Armauflage aktivieren. Die Armlehnen sind wahlweise mit einer weichen PU-Auflage oder einer harten PP Auflage ausgestattet. Sie sind in der Breite um je 40 mm (Armlehnenpadbreitenverstellung und durch das Lösen des Klemmhebels unterhalb des Armlehnenträgers) und in der Tiefe um 50 mm einstellbar. Die Armauflage ist um 30° nach innen und außen schwenkbar (in Steps von 15°).